For Earth, For Life Kいりっわ

標準多機能ワイヤードリモコン KBOP-34MA KBOP-34MA1 ^{据付工事説明書(設定編)}

販売店・工事店さま用

この据付工事説明書は据付工事時に設定する項目(初期設定・サービス)について記載しています。よくお読みのうえ、 設定してください。なお、リモコンの据付工事方法に関しては据付工事説明書(据付編)、ユニット本体への配線および ユニット本体の据付工事に関しては、ユニット本体の据付工事説明書を参照ください。お読みになったあとは、お使い になる方に必ず本書をお渡しください。

1.リモコンの各ボタンの説明



ボタンの操作について(メインメニュー画面の操作例)



2.電源投入

リモコンの据付工事説明書(据付編)に従って本機の据付工事が完了しているか、また、室内ユニット、室外ユニットの据付工事が完了しているか確認してください。ユニットの電源を投入してください。

(1)電源投入後、次の表示が出ます。

Please Wait 10%

正常時(立上げ進捗を%表示します)

(2)メイン画面表示

正常に立ち上がるとメイン画面が表示されます。メイン画面は「詳細画面」と「簡易画面」の2種類を選択できます。画面の切換え については「4.初期設定」の項を参照してください。(工場出荷時は「詳細画面」です。)



メイン画面例(停止時詳細画面)

メイン画面例(運転時詳細画面)

3.試運転〈サービス用パスワードが必要です〉

(1)試運転をおこなう前に必ず室内ユニットの据付工事説明書の「試運転」項目を参照してください。

(2)メイン画面から、「メインメニュー」→「サービス」→「試運転」→「試運転操作」より、試運転をおこないます。

- (3) 運転/停止」ボタン操作により試運転は停止します。
- (4) 試運転の詳細、および試運転によって異常が発生した場合の対応については室内ユニットの据付工事説明書の「試運転」項目を 参照してください。

お知らせ サービス用パスワードについては「5.サービスメニュー」の項を参照してください。

4.初期設定(リモコン設定)

メイン画面から、「メインメニュー」→「初期設定」よりリモコン本体への各種設定をおこないます。



初期設定メニュー(1/2) ・主従設定 ・リモコン名称設定 ・時刻設定 ・メイン画面表示設定 ・コントラスト調整 初期設定メニュー(2/2) ・リモコン表示設定 ー時刻表示 ー温度単位表示 ー吸込温度表示 ー自動冷暖表示 ・自動モード設定 ・CO 2表示設定 ⇒本機種は対応していません。 ・管理者用パスワード登録

(1)主従設定

ペアリモコンで使用する時には必ず設定が必要です。ペアリモコンのうち1台を従りモコンに設定し てください。 【操作方法】 ① [F3][F4]ボタンを操作すると現在選択している項目が反転表示されます。従りモコンを選択した 後、[決定] ボタンにより設定更新します。 ②設定後、[メニュー] ボタンでメインメニュー画面に戻ります。

(以降の操作も、メインメニュー画面に戻る方法は同じです)

主従設定
主リモコン/従リモコン
 設定更新:決定ボタノ
▲カーソル

(2)リモコン名称設定

メイン画面に表示させる、リモコン名称の設定をおこないます。 リモコン名称は半角16文字まで入力できます。(テンプレートで 入力した文字は1文字あたり半角2文字分となります。)



(A)

▶ 012345 0739-// ABCDEFGH JKL

QRSTUVW) YZ

テンプ・レート DEL

終-

(B)

(E)

(E)·

たコン ス称 淀

リモコン名称:アイウエオカキクケコ123450

INO

▼カーソル▲ | ◀カーソル▶

 $A \cap D \cap$

モン名称設定

時刻設定

13年 01月 01日 12時 00分

設定更新:決定ボタン

 \bigcirc \bigcirc

F

ィァワラヤマハナナカア

ィヲリユミヒニシキイ

ヨウンルヨムフィスクウ

エレンメヘルヤケエ オロ・モオノソコオ

【操作方法】

- F1 ~ F4 ボタンにて文字を選択し、決定 ボタンで1文字ずつ決定します。
- ②決定した文字を消去する場合は消去したい文字にカーソルを合わせて「DEL」 🖗 を選択し 決定〕 ボタンを押します。
- ③「テンプレート」 🕒 を選択して [決定] ボタンを押すと、テンプレートを選択してリモコン名称を 入力できます。(テンプレートは変更できません。)
- ④「←」 ◎「→」 ◎ を選択すると、リモコン名称の文字入力カーソル (F)の文字が対象となり文字 消去、変更ができます。
- ⑤入力が完了したら、「終了」(Ê)を選択します。「決定」ボタンを押してリモコン名称を決定します。

(3)時刻設定

【操作方法】

- F1 F2 ボタンで変更する項目に移動します。
- ② F3 F4 ボタンにて、年月日時分を変更し、「決定」ボタンで設定更新します。 設定更新したデータは、メイン画面の時刻表示に反映されます。

お知らせ「時刻表示・週間スケジュール・タイマー動作・異常などの履歴」に必要なため、 初めてご使用になるときや長期間ご使用にならなかったときは必ず設定してください。

- (4)メイン画面表示設定
 - F3 F4 ボタンにてメイン画面表示を設定します。(工場出荷時は詳細画面です。)



お知らせ 本設定によりメインメニュー画面など、他の画面は変わりません。

簡易画面では「タイマー、スケジュールなどの(制御)状態を示すアイコン」や「室内温度」が表示されません。

(5)コントラスト調整

【操作方法】

[F3] [F4] ボタンにてリモコンの液晶表示のコントラストを調整します。現在の設定が▲で示さ れます。

お知らせ 据付位置や照明によって表示が見えにくい場合、コントラスト調整する ことにより改善する場合があります。 コントラスト調整により全方向から見えやすくすることはできません。

(6)リモコン表示設定

リモコンの表示に関する各項目について、必要に応じ設定をおこないます。 各項目を設定後、決定ボタンにて設定更新します。

①時刻表示

【操作方法】

・リモコン表示設定画面の「時刻表示」にて [F4] (変更)ボタンを押すと、時刻表示設定画面が表示 されます。

·「F1」~「F4」ボタンにより、メイン画面に表示する時刻表示の有無、時刻表示形式を選択します。

·[決定]ボタンにより設定を更新します。(工場出荷時は"表示する/AM12:00表示"です。) :する(メイン画面に時刻表示します) 時刻表示

- ・しない(メイン画面に時刻表示しません)
- 12時間表示 :·24h(24時間表示) ·12h(12時間表示)

AM/PM表示(12時間表示の時のみ有効となります):·AM12:00(時刻の前にAM/PM表示) ・12:00AM(時刻の後にAM/PM表示)

▼カーソル▲	変更
時刻	表示設定
 ▶時刻表示 12時間表示 AM/PM表示 	する/しなし) 12h/24h AM12:00/12:00AM

リモコン表示設定

時刻表示 しない AM12:00 ▶温度単位表示 ፪/°F/1℃

吸込温度表示 する/しない

コントラスト調整

濃い

薄く 濃く

する/しない 30秒

薄い

火コー画面へ:火コーボタン

自動冷暖表示 バックラ小点灯 設定再発い決定がか



お知らせ	12時間表示形式	、12時間/2	4時	間表示はタイ	<	-、 人ケンユー /	りねる	この設定表示	いしも	反映されより。	с
	12時間表示、24	1時間表示それ	ぞれ	の表示例は	以下	の通りです。					
	12時間表示:	AM12:00	\sim	AM1:00	\sim	PM12:00	\sim	PM1:00	\sim	PM11:59	
	24時間表示:	0:00	\sim	1:00	\sim	12:00	\sim	13:00	\sim	23:59	

②温度単位表示

【操作方法】

リモコン表示設定画面の、「温度単位表示」にカーソルを合わせ、「F3」「F4」ボタンにて設定します。

- (工場出荷時は摂氏(℃)です。)
- ・℃ :温度表示単位を摂氏表示にします。
- 室内ユニットの種類により表示単位を0.5℃または1℃単位で表示します。
- ·°F :温度表示単位を華氏表示にします。
- ・1℃:温度表示単位を摂氏表示(1℃単位)にします。従リモコンの場合には本項目は表示されません。

③吸込温度の温度表示

【操作方法】

リモコン表示設定画面の、「吸込温度表示」にカーソルを合わせ、「F3」「F4」ボタンにて設定します。

(工場出荷時は「する」です。)

・する:メイン画面に室内温度を表示します。

・しない:メイン画面に室内温度を表示しません。

お知らせ「する」に設定しても簡易画面には室内温度が表示されません。

④自動冷暖表示

【操作方法】

リモコン表示設定画面の、「自動冷暖表示」にカーソルを合わせ、「F3」「F4」ボタンにて設定します。 (工場出荷時は「する」です。)

・す る:自動モード運転時、「自動冷房」または「自動暖房」が表示されます。

・しない:自動モード運転時、「自動」のみが表示されます。

⑤バックライトの点灯

バックライトの点灯時間が設定できます。

【操作方法】

リモコン表示設定画面の、「バックライト点灯」にカーソルを合わせ、「F4」ボタンにて設定する。 (工場出荷時は30秒です。)

点灯時間は、5/10/20/30/60秒から選択ができます。

お知らせ バックライトの点灯時間が変更される画面は、詳細画面、簡易画面、日英併記画面です。

(7)自動モード設定

【操作方法】 自動モード使用、不使用を [F3] [F4] ボタンにて設定します。 (工場出荷時は使用「する」です。) [決定] ボタンにより設定を更新します。 ·す る:運転モード選択時に自動モードを表示します。

・しない:運転モード選択時に自動モードを表示しません。

(8)管理者用パスワード登録

【操作方法】

①最初に現在設定されている管理者用のパスワード(数字4桁)を入力します。
 [F1] [F2] ボタンで桁を選択し、[F3] [F4] ボタンにて0~9の数字を設定します。
 ②4桁のパスワードを入力後、[決定] ボタンを押します。

お願い 管理者用パスワードの初期値は「0000」です。管理者以外の方が設定変更しないよう、必要に応じパスワードを変更してください。 パスワードは必要な方が分るよう適切に管理してください。

お知らせ 管理者パスワードを忘れてしまった場合、管理者用パスワード登録画面にて [F1][F2]ボタンを同時に3秒連続押しすると、パスワードを「0000」 に初期化できます。

③パスワードが一致すると新規パスワード入力画面になります。 同じ要領で新しい管理者用パスワードを設定し、決定一ボタンを押します。

④パスワード更新確認画面が表示されますので、F4 (はい)ボタンにて更新します。
 取り消す場合はF3 (いいえ)ボタンを押します。

お知らせ
 管理者用パスワードは下記項目の設定時に必要となります。
 ・タイマー設定
 ・週間スケジュール設定
 ・制限設定
 ・省エネ設定
 各設定の詳細は使用者様取扱説明書を参照してください。



自動モード使用設定
自動モード使用する/しない
正史新·决定/ 9/
▲カーソル▶

設



管理者用パスワード入力
1234 新しい管理者用パスワードを
入力してください。 入力確定:決定ボタノ
▲カーソル▶ – +
管理者田パスワード登録
管理者用ハスワート人刀 2345
管理者用パカードを更新します。

5.サービスメニュー〈サービス用パスワードが必要です〉

によりモニタ結果画面が異

なります。

共通項目

メイン画面から、「メインメニュー」→「サービス」より各種サービスメニューでの設定、操作を行います。

サービスメニューを選択するとパスワード入力画面が表示されます。 現在設定されているサービス用のパスワード(数字4桁)を入力します。 [F1] [F2] ボタンで桁を選択し、 [F3] [F4] ボタンにて0~9の数字を設定します。 サービスメニュー 4桁のパスワードを入力後、「決定」ボタンを押します。 お願い サービス用パスワードの初期値は「9999」です。管理者以外の方が設定変更しないよう、 サービス用パスワード入力 必要に応じパスワードを変更してください。 0000 パスワードは必要な方が分かるよう適切に管理してください。 入力確定:決定ボタン お知らせ サービス用パスワードを忘れてしまった場合、サービス用パスワード入力画面にて F1 ▲カーソル▶ | – ----F2 ボタンを同時に3秒連続押しするとパスワードを「9999」に初期化できます。 パスワードが一致すると、サービスメニューが表示されます。 サービスメニュー 1/2 サービスメニュー 2/2 ▶試運転 テーション設定 ビス用パスワード登録 サービス情報登録 機能選択 リモコン機能設定 点検 リモコン診断 リモコン設定初期化 自己診断 メインメニューへ:戻るボタン メインメニューへ:戻るボタン ▼カーソル▲ ▼カーソル▲ サービスメニュー サービスメニュー お知らせ サービスメニューの項目によってはユニットを停止させ る必要があります。 空調機を停止させてから 操作してください。 また、集中コントローラから集中管理中は操作できな 集中管理中のため 運転/停止操作ができません。 い場合があります。 サービスビューへ:戻るボタン サービスメニューへ:戻るボタン (1)試運転 サービスメニューにて「試運転」を選択すると、試運転メニュー画面が表示されます。 試運転メニュ-▶試運転操作 ·試運転操作:試運転をおこないます。 ドレンポンプ試運転操作 ·ドレンポンプ試運転操作:対応していません。 サービスメニューへ:メニューボタン お知らせ試運転の詳細については室内ユニットの据付工事説明書の「試運転」項目を参照してください。 ▼カーソル▲ (2)サービス情報登録 サービスメニューにて「サービス情報登録」を選択すると、サービス情報登録画面が表示されます。 サービス情報登録 操作方法の詳細については室内ユニットの据付工事説明書を参照してください。 ▶形名登録 製造No 登録 表記10.300 販売店・サービス店登録 サービス情報初期化 お知らせ サービス情報登録メニューでは下記の設定が行えます。 ·形名登録 室外ユニット、室内ユニットの形名、製造番号を登録します。登録内容は異常情報画面 サービスメニューへ:メニューボダン ▼カーソル▲ に表示されます。形名は半角18文字、製造番号は半角8文字まで入力できます。 ·販売店·サービス店登録 販売店名、サービス店名および電話番号を登録します。登録した内容は異常情報画 面に表示されます。店名は半角10文字、電話番号は半角13文字まで入力できます。 ・サービス情報初期化 形名登録内容、または販売店・サービス店登録を選択し、登録内容を全て初期化します。 (3)-1 機能選択 機能選択 ▶冷媒アドレス リモコンから必要に応じ各室内 0 ③ F1 F2 ボタンにて 機能選択 号機 共通/1/2/3/4/全て ニットの機能を設定します。 モード番号を選択し、 72 冷媒アド 1号機 (1/4)`レス 0 F<u>3</u>F<u>4</u>ボタンにて ▶₹-ト 1/2/3 フィルターサイン サービスメニューにて「機能選 8 1/2/3 風量 択」を選択すると、機能選択画 設定番号を変更します。 Ŧ-ŀ 1/2/3 吹出口数 9 モタ開始:決定ボタン 面が表示されます。 E-1 11 1/2/3 打ジジ組込み ▼カーソル▲ | ー アドレス+ 設定送信:決定ボタン 【操作方法】 ▼カーソル▲ | ◀カーソル▶ ① 最初に F1 ~ F4 ボタンにて接続されている室内ユニッ 個別(1号機~4号機)項目 トの冷媒アドレス・号機を設定し決定」ボタンにて現在の設 定を表示確認します。対象号機は表1の通り機能選択モード ④変更する全てのモード番 機能選択 に準じて選択してください。 号の設定が完了したら、 冷媒形 13 共通 決定ボタンを押します。 ②室内ユニットからのデータ 機能選択 リモコンから室内ユニッ 1/2/3 1/2/3 収集が完了すると、現在の 冷媒アドレス 共通 (1/4)設定送信中 トへ設定内容を送信しま ►=-ド 1 E=-ド 2 E=-ド 3 停電自動復帰 設定番号が反転して表示さ す。 室温検知位置 ŧ-ŀ れます。反転表示が無い 1/2/3 いけ接続 Ā 1/2/3 モードは機能が無いことを 設定送信:決定ボタン 表しています。 ⑤正常に通信が完了すると、最初の機能選択画面に戻ります。 ▼カーソル▲ | ◀カーソル▶ 号機で指定した共通・号機

お願い・変更が必要な場合のみ設定してください。 ・工事完了後、機能選択により室内ユニットの機能を変更した場合は、必ず全設定内容を別紙に記録するなど、 設定状態を管理してください。

表1.機能選択内容

(1) "共通"を選択して設定する項目

項目	設定内容	モード番号	設定番号	初期設定※	チェック欄	備考
停雷白動復帰	無し	01	1	0		
口电口动反响	有り	01	2			電源回復後、約4分待機が必要です。
	同時運転室内ユニット平均		1			
室温検知位置	リモコン接続室内ユニット固定	02	2	0		
	リモコン内蔵センサー		3			
電取り制御切琴	標準	17	1	0		
	北陸仕様	1/	2			

(2) "全て"を選択して設定する項目

項目	設定内容	モード番号	設定番号	初期設定※	チェック欄	備考
暖房時設定温度	有効	24	1			
4℃アップ	無効	24	2	0		
暖房サーモOFF時	停止	25	1			
風量	設定値	25	3	0		
冷房サーモOFF時	設定値	27	1	0		
風量	停止	27	2			
			*	幾種により勇	なる場合があり	つます。室内ユニットの据付説明書をご確認ください。

お願い・上記以外のモード番号の設定は変えないでください。

・機能設定はすべての冷媒アドレスで設定する必要があります。

(5) 点検

サービスメニューにて「点検」を選択すると、点検メニュー画面が表示されます。

点検メニュー
▶異常履歴
冷媒量判定(20分)
スマートメンテナンス(20分)
安水コート达信
<u></u>

①異常履歴

【異常履歴消去】

面が表示されます。

F4 (はい)ボタンを押します。

点検メニューにて「異常履歴」を選択し、「決定」ボタンを押すと異常履歴を最大16件表示 します。 各ページに4件ずつ表示され、1/4ページの先頭の表示が最新の異常履歴となります。

異常履歴が表示されている画面で F4 (消去)ボタンを押すと、異常履歴消去の確認画



異常履歴 異常履歴を消去します。 よろしいですか? いいえはい



「異常履歴を消去しました」が表示されます。 |戻る| ボタンを押して、点検メニュー画面に戻ります。

②他の点検メニュー項目

点検メニューでは、異常履歴の他に以下の項目があります。

・冷媒量判定 ⇒対応していません。
 ・スマートメンテナンス ⇒室内ユニット据付工事説明書を参照してください。

・要求コード送信 ⇒対応していません。

(6)自己診断

リモコンにて各ユニットの異常履歴を検索します。 【操作手順】

①サービスメニューにて「自己診断」を選択し、決定」ボタンを押すと自己診断画面を表示します。

自己診断
冷媒が以れ
7ドレス確定:決定ボタン
ーアドレス+

F1 F2 ボタンにて冷媒アドレスを設定し、決定ボタンを押します。

③異常コード・号機・属性が表示されます。異常履歴が無い場合は、「ー」が表示されます。



【異常履歴リセット】

①異常履歴表示中に F4 (リセット)ボタンを押すと確認画面が表示されます。

②確認画面にて「F4」(はい)ボタンを押すと室内ユニットの異常履歴を消去します。 消去できなかった場合は「正常に終了できませんでした。」ユニットから応答が無い場合は「対象室内ユニットが存在しません。」を表示します。

(7)サービス用パスワード登録

サービスメニューの操作をおこなうためのパスワードを変更します。 【操作手順】

①サービスメニューにて「サービス用パスワード登録」を選択し、

決定〕ボタンを押すと新規パスワード登録画面を表示します。

F1 F2 ボタンで桁を選択し、F3 F4 ボタンにて0~9の数字を設定します。

③4桁のパスワードを入力後、決定」ボタンを押します。

④パスワード更新確認画面が表示されますので、F4 (はい)ボタンにて更新します。
 取り消す場合は F3 (いいえ)ボタンを押します。

⑤パスワード更新の場合は、更新完了画面が表示されます。

⑥

区ニュー ボタンにてサービスメニューへまたは

「戻る」 ボタンで「サービス用パスワード登録画面」

に戻ります。







サービス用パスワード登録 サービス用パスワード入力 2345 サモンス用パンフードを更新します。 よろしいですか?

いいえはい



6.リモコン診断

リモコンからの操作がきかない場合、本機能によりリモコン診断を行ってください。

(1)まずはリモコン表示の有無を確認してください(罫線含む)

リモコンに正常な電圧(DC8.5~12V)が印加されていない場合、リモコンには何も表示されません。 この場合は、リモコン配線、室内ユニットを点検してください。

【操作手順】

ΟK

①サービスメニューにて「リモコン診断」を選択し、(決定)ボタンを押すとリモコン診断を開始し、結果を表示します。 リモコン診断を行わない時は、(メニュー)または(戻る)ボタンを押すと、リモコン診断メニューから抜けることができます。 この時、リモコンは再立上げを行いません。



ローラを調査してください。 NG(ALLO,ALL1) : リモコン送受信回路不良です。リモコンの交換が必要です。 ERC(データエラー数): データエラー数とはリモコンの送信データのビット数と実際に伝送路に送信されたビット数の差を示します。

この場合、ノイズなどの影響で送信データが乱れています。伝送路を調査してください。

②リモコン診断結果表示後、決定」ボタンを押すとリモコン診断を終了し、自動的に再立上げが行われます。



社 〒104-8307 東京都中央区京橋 2-1-3 (京橋トラストタワー) 太 TEL. 03-3245-3130 栃 木工場 〒321-0905 栃木県宇都宮市平出工業団地 28-1 TEL. 028-661-3100